

IQOS

C L E A N I N G S T I C K S



Stellen Sie sicher, dass Ihr Holder ausgeschaltet ist, bevor Sie diesen mit dem *IQOS* Reinigungszubehör (*IQOS* Cleaner, *IQOS* Cleaning Sticks) reinigen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des *IQOS* Cleaning Sticks mit Feuer sowie mit Augen, Ohren und empfindlicher Haut. Er kann im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.

Für eine optimale Leistung und gleichbleibenden Geschmack reinigen Sie Ihren Holder regelmäßig nach jeweils 20 Tobacco Sticks.


Entfernen Sie die Kappe immer vollständig vom Holder, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, wie auf diesem Bild gezeigt.



4-Stufen-Reinigung mit dem IQOS Cleaning Stick.



Um ein Abbrechen des Heizblattes zu vermeiden, nutzen Sie den IQOS Cleaning Stick mit einer leicht rotierenden Bewegung.



***IQOS* CLEANING STICKS**

Sicherheitshinweis

- Von Kindern und Feuer fernhalten.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Nur für die Reinigung des *IQOS* Holders verwenden.
- Die Verpackung vor Verwendung komplett entfernen.
- Nicht verwenden, wenn der *IQOS* Holder noch heiß ist oder gerade erhitzt.
- Reinigungsflüssigkeit, bestehend aus: 50 % Ethanol und 50 % Wasser.
- Cleaning Sticks ordnungsgemäß entsorgen.

Hersteller:

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-Neuchâtel

Importeur und Bevollmächtigter:

Philip Morris GmbH
D-München

Kundenservice

Philip Morris GmbH
D-81367 München

☎ 0800-1114767

✉ kontakt@IQOS.de

Weitere Informationen finden Sie auf
www.IQOS.de

**ZUM VERKAUF IN DEUTSCHLAND
VERKAUF NUR AN ERWACHSENE**

© Copyright 2016

Philip Morris Products S.A.

IQOS und *HEETS* sind Trademarks
der Philip Morris Products S.A.