

**Hersteller:**  
Philip Morris Products S.A.  
Quai Jeanrenaud 3  
CH-Neuchâtel


**IQOS**  
KURZANLEITUNG

**Importeur und Bevoll-  
mächtigter:**  
Philip Morris GmbH  
D-München

**KUNDENSERVICE**  
Philip Morris GmbH  
D-81367 München  
☎ 0800-1114767  
✉ kontakt@IQOS.de  
Weitere Informationen finden  
Sie auf [www.IQOS.de](http://www.IQOS.de)

**ZUM VERKAUF IN  
DEUTSCHLAND**

**VERKAUF NUR AN  
ERWACHSENE**



## TECHNISCHE DATEN

USB-Netzteil  

Modell: S21A20

Stromversorgung:

AC 100–240 V,

50/60 HZ, 0,3 A 10 W

Nennausgang: 5V  2A

USB-Kabel 

Modell: 2.4



© Copyright 2016  
Philip Morris Products S.A.  
IQOS und HEETS sind Trademarks  
der Philip Morris Products S.A.

© 2016 Copyright  
Philip Morris Products S.A.

# IQOS

## USB-NETZTEIL USB-KABEL

## SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verwendung des *IQOS* Kits (Holder, Pocket Charger, USB-Netzteil, USB-Kabel, *IQOS* Cleaner, *IQOS* Cleaning Stick) mit Vorsicht erfolgen muss.

## DIESE BEDIENUNGS- ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Die Benutzung bzw. Pflege jeglicher elektronischer Verbraucherprodukte muss stets mit Vorsicht und Sorgfalt erfolgen. Um das Risiko von Verletzungen zu minimieren, verwenden Sie das *IQOS* System (Pocket Charger und Holder) stets gemäß den Anweisungen des Herstellers. Das *IQOS* System ist nicht für die Verwendung durch Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen vorgesehen, sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden bzw. eine Anleitung für die sichere Nutzung des *IQOS* Systems erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem *IQOS* Kit spielen. Bewahren Sie das *IQOS* Kit, seine Bestandteile und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Verwenden Sie das *IQOS* System nicht in Bereichen, in denen die Benutzung elektrischer Geräte verboten ist. Schalten Sie das *IQOS* System in der Nähe entzündlicher Materialien, Flüssigkeiten oder Gase nicht an und verwenden Sie es nicht. Verwenden Sie nur das USB-Netzteil, um den Pocket Charger am Netz aufzuladen. Bitte entnehmen Sie Details zur Verwendung des USB-Netzteils dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung. Der Pocket Charger darf nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV), gemäß der Angabe auf dem Gerät, betrieben werden.

Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung. Laden Sie den Pocket Charger nur in Innenräumen.

Berühren Sie niemals das Heizblatt des Holders. Dies kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Heizblattes führen. Berühren Sie das USB-Netzteil niemals, wenn es nass ist. Das IQOS Kit enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen, warten oder reparieren Sie keine Bestandteile und tauschen Sie die Akkus nicht aus. Dies kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das IQOS System nicht, wenn:

- die Kappe des Holders entfernt ist,
- es nass ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass es beschädigt oder kaputt ist bzw. demontiert wurde,
- es starker Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass die Akkus auslaufen,
- wenn die Benutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des IQOS Systems mit

Flüssigkeiten. Wenn aus dem Holder oder Pocket Charger Akkufflüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt damit. Bei Haut- bzw. Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Lassen Sie das IQOS System nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

## ACHTUNG

Das IQOS System ist ausschließlich mit HEETS Tobacco Sticks von Philip Morris International zu verwenden. HEETS werden separat verkauft. HEETS sind Tabakprodukte und dürfen nicht an Minderjährige verkauft bzw. von diesen benutzt werden. Benutzen Sie den Holder niemals mit gewöhnlichen Zigaretten oder ähnlichen Produkten. Zünden Sie die Tobacco Sticks niemals mit Streichhölzern, Feuerzeug oder einer anderen Feuerquelle an. Entfernen Sie den Tobacco Stick nicht, während Sie den Holder verwenden. Bewahren Sie das IQOS System an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf.



## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES IQOS SYSTEMS

### GÜLTIG IN DER EURO- PÄISCHEN UNION UND EFTA

Dieses Symbol am Gerät bzw. an der Verpackung weist darauf hin, dass das IQOS Kit und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Batterien) nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät einer entsprechenden Rückgabe- oder Sammelstelle für die Annahme und das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zuzuführen. Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Das getrennte Sammeln und Recycling Ihrer Altgeräte und Altbatterien zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleistet, dass die Geräte und Batterien auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine Entsorgung über den gewöhnlichen Restmüll (etwa durch Müllverbrennung und Deponierung) kann aufgrund der in Altgeräten und Altbatterien enthaltenen gefährlichen Stoffe nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte und Altbatterien

abgeben können, zur Sammlung und zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien, erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Kommunalverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, Vertreiber und Hersteller des Geräts kommen für die Finanzierung der Handhabung und des Recyclings der über die entsprechenden Sammelpunkte zurückgeführten Altgeräte im Rahmen der lokalen Anforderungen auf.

**Hinweise zum sicheren Entfernen von Akkus aus dem Pocket Charger (A1502) richten sich ausschließlich an den zuständigen Recycler am Ende des Lebenszyklus des Produkts. Die Akkus dürfen nicht durch den Benutzer entfernt werden.**

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Pocket Charger und entfernen Sie den Holder.

**Schritt 2:** Stecken Sie ein kleines Werkzeug in die linke obere Seite der Abdeckung des Pocket Chargers, entriegeln und entfernen Sie die Abdeckung.

**Schritt 3:** Ziehen Sie den roten Akkustecker von der Leiterplatte ab.

**Schritt 4:** Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Leiterplatte und entfernen Sie den Rahmen.

**Schritt 5:** Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie diesen gemäß den örtlichen Bestimmungen.

**Soweit sich auf den Batterien unter dem aufgeführten Zeichen noch Kurzzeichen befinden, haben diese folgende Bedeutung:**  
**Pb:** Batterie enthält Blei,  
**Cd:** Batterie enthält Cadmium,  
**Hg:** batterie enthält Quecksilber.